

Der Einbau erfolgt auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden.

Einbauanleitung für LED-Kennzeichenbeleuchtung (Astra J, Insignia)

Da das Produkt speziell an und für diese Modelle entwickelt wurde ist der Einbau schnell und einfach vorzunehmen.

Sehen wir uns das Modul/Gehäuse zunächst an:



Die LEDs und Elektronik wurde ab Werk bereits in den Modulen vormontiert. Auch der Stecker ist von Opel.

Das einzige Werkzeug was für dem Umbau benötigt wird ist ein dünner, spitzer Schlitzschraubendreher für die Halterklammer.

Wir demontieren als erster die original Gehäuse. Dazu den Schraubendreher in das Loch stecken und gegen die Halteklammer drücken.



Dann nehmen wir das Modul raus:



Dann einfach den Stecker drehen damit er rausgeht. Das Modul kann dann entfernt werden.

Jetzt muss der Stecker selbst noch getauscht werden.

Auch dazu einfach wieder den Schraubendreher in den Schlitzstecken stecken



Jetzt ist das Gegenstück vom Stecker frei:



Nun einfach unser Modul anstecken und das Modul einfach wieder einclippen.

